

■変換アダプター一覧表

結合部1		結合部2		製品番号	HRS No.	備考	形状	RoHS	
シリーズ名	結合部	シリーズ名	結合部						
N	プラグ	BNC	プラグ	NP-BNCP(40)	CL311-0050-7-40		図1	○	
			ジャック	JUG-201A/U(40)	CL311-0007-8-40		図2		
		M	ジャック	NP-MJ(40)	CL311-0019-7-40				図3
			ジャック	N.P-S.J(40)	CL311-0245-6-40				図4
		SMA(HRM)	プラグ	HRM-555S(40)	CL311-0125-4-40				図5
			ジャック	HRM-554S(40)	CL311-0123-9-40				図6
		C15形(NF)	ジャック	HI-NNF-PJ-50/75(40)	CL355-0017-6-40	50Ω系N形-75Ω系C15形インピーダンス変換器			図7
	ジャック	BNC	プラグ	UG-349/U(40)	CL311-0004-0-40			図8	○
			ジャック	NJ-BNCJ(40)	CL311-0005-2-40			図9	
				NJ-BNCJ-PA(40)	CL311-0014-3-40	パネル取付用		図10	
		M	プラグ	NJ-MP(40)	CL311-0018-4-40			図11	
			ジャック	NJ-MJ(40)	CL311-0011-5-40			図12	
		TNC	プラグ	N.J-TNC.P(40)	CL311-0225-9-40			図13	
		SMA(HRM)	プラグ	HRM-553S	CL311-0121-3			図14	
				HRM-557SV	CL311-0272-9	パネル取付用		図15	
			ジャック	HRM-552S	CL311-0119-1			図16	
				HRM-556SV	CL311-0298-2	パネル取付用		図17	
75Ω系N形	プラグ	C15形(NF)	プラグ	NCP-NFP(40)	CL355-0013-5-40		図18	○	
			ジャック	NCP-NFJ(40)	CL355-0014-8-40		図19		
	ジャック	C15形(NF)	プラグ	NCJ-NFP(40)	CL355-0011-0-40		図20		
			ジャック	NCJ-NFJ(40)	CL355-0012-2-40		図21		
BNC	プラグ	M	プラグ	BNCP-MP(40)	CL311-0062-6-40		図22	○	
			ジャック	BNCP-MJ(40)	CL311-0008-0-40		図23		
		S	プラグ	SP-BNCP(40)	CL311-0055-0-40				図24
			ジャック	SJ-BNCP(40)	CL311-0060-0-40				図25
		UM	ジャック	BNCP-UMJ(40)	CL311-0065-4-40				図26
		MSS	プラグ	BNCP-MSSP(40)	CL311-0107-2-40				図27
			ジャック	BNCP-MSSJ(40)	CL311-0082-3-40				図28
		SMA(HRM)	プラグ	HRM-519(40)	CL311-0101-6-40				図29
			ジャック	HRM-518(40)	CL311-0100-3-40				図30
		ジャック	UHF	プラグ	UG-273/U(40)	CL311-0003-7-40			
	M		プラグ	BNCJ-MP(40)	CL311-0009-3-40				図32
			ジャック	MJ-BNCJ(40)	CL311-0020-6-40				図33
	S		プラグ	SP-BNCJ(40)	CL311-0058-9-40				図34
			ジャック	SJ-BNCJ(40)	CL311-0054-8-40				図35
	SJ-BNCJ-PA(40)			CL311-0108-5-40	パネル取付用		図36		
	TNC		ジャック	BNC.J-TNC.J(40)	CL311-0194-7-40				図37
	UM		プラグ	BNCJ-UMP(40)	CL311-0052-2-40				図38
			ジャック	BNCJ-UMJ(40)	CL311-0053-5-40				図39
				BNCJ-UMJ-PA(40)	CL311-0103-1-40	パネル取付用			図40
	MSS		プラグ	BNCJ-MSSP(40)	CL311-0081-0-40				図41
			ジャック	BNCJ-MSSJ(40)	CL311-0066-7-40				図42
	SMA(HRM)		プラグ	HRM-517(40)	CL311-0099-6-40				図43
			ジャック	HRM-516(40)	CL311-0102-9-40				図44
	POD		プラグ	BNCJ-PODP(40)	CL311-0160-5-40				図45
			ジャック	BNCJ-PODJ(40)	CL311-0161-8-40				図46
	PO6		ジャック	BNCJ-PO6J(40)	CL311-0167-4-40				図47