




—— ハンドル部部品表 ——
Parts List of the Handle Section

項番 No.	部品番号 Part No.	名 称 Part Name	数 Quantity
1		外側ハンドル Outer handle	1
2		内側ハンドル Inner handle	1
3	J 4 1 6 3	トーションスプリング Torsion spring	1
4	J 4 1 6 8	ラチェットスプリング Ratchet spring	1
5	J 4 1 7 5	調整ネジ Adjustment screw	1
6	J 4 1 7 6	ナット Nut	1
7	J 4 1 6 1	ピボットピン Pivot pin	1
8	J 4 1 6 6	ラチェットピン Ratchet pin	1
9	J 4 1 7 7	ハンドルピン Handle pin	2
10	J 4 1 6 4	ラチェット板 Ratchet plate	1
11	J 4 1 6 5	ラチェット Ratchet	1
12		スプリングピン $\phi 3 \times 10 \ell$ Spring pin	1
13		Eリング 5mm E-ring 5mm	2
14		Eリング 3mm E-ring 3mm	4
15		Eリング 2.5mm E-ring 2.5mm	2
16	J 4 1 6 0	ハンドル部一式 Set of handle section	1