


# フィールドバス機器 入力/出力対応

# EX600 Series




## 構成図



## 型式表示方法

SIユニット

EX600-S PR1A-□



記号	プロトコル	出力形式	仕様 その他
PR1A	PROFIBUS DP	PNP(マイナスコモン)	—
PR2A		NPN(プラスコモン)	—
DN1A	DeviceNet™	PNP(マイナスコモン)	—
DN2A		NPN(プラスコモン)	—
MJ1	CC-Link	PNP(マイナスコモン)	—
MJ2		NPN(プラスコモン)	—
EN1	EtherNet/IP™	PNP(マイナスコモン)	—
EN2		NPN(プラスコモン)	—
EN3		PNP(マイナスコモン)	2ポート対応品
EN4		NPN(プラスコモン)	2ポート対応品
EC1	EtherCAT	PNP(マイナスコモン)	—
EC2		NPN(プラスコモン)	—
PN1	PROFINET	PNP(マイナスコモン)	—
PN2		NPN(プラスコモン)	—

● オーダーメイド  
(P.42参照)

MRP (PROFINET) 対応品
Ethernet POWERLINK対応品
Modbus TCP対応品
CC-Link IE Field対応品
EtherNet/IP™
IO-Linkマスタユニット対応品